

**HURTIGVEILEDNING**

1. Legg inn en såle i mikrobølgeovnen i 30 sek på 5 - 600 W, repeter med såle nr 2 når første er ferdig.

NB. Påse at tallerkenen roterer under oppvarming. Hvis ikke, bruk 10 +10 + 10 sec.  
Med flytting imellom ( pga fare for ujevn varme )



2. Ta ut de originale sålene og legg de «varme» biontech sålene i skoene, vent i 1-2 minutt, ta på skoene og stå rolig med jevn vektfordeling i 2 min.



3. Bruk skoene i minimum 1 time etterpå slik at sålene tilpasser seg formen av fotsålen din.



**NB: For mer utfyllende informasjon, les vedlagte folder i esken,**

**eller: [www.biontech.no](http://www.biontech.no)**